

Link do produktu: <https://www.it7.pl/tasma-przyciskow-l-i-minus-do-nintendo-switch-p-7252.html>



TAŚMA PRZYCISKÓW L I MINUS DO NINTENDO SWITCH

Cena	16,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NSWC017
Kod EAN	5903858493367
Producent	Brak

Opis produktu

Taśma przycisków L i Minus w lewym Joyconie do Nintendo Switch.